

Rökflaska

För kontroll av Ventilrad Platon

Beskrivning :

Produkt för kontroll av luftströmmar vid bruk av Platon Ventilert Gulv. Produktet innehåller ett finfordelt pulver av kalk och silika. Sammensetningen er fremstilt for å være skånsomt if.t helse og miljø, men bør ikke innåndes da pulveret er finfordelt

Användningsområde :

Platon Rökflaska används för att kontrollera funktionen av mekaniskt ventilerat Platongolv under och efter monteringen. Läs på flaskan för korrekt användning.

Lagring :

Lagras i torr inomhusmiljö.

Godkännande och garantier



Montering :

Skaka rökflaskan så att pulvret blandar sig. Skär av den smala toppen på flaskans pip. Kontrollera att ventilationen är i drift till Platongolvet. Kontrollera att rök sugas ner vid alla intagsöppningar enl. dimensioneringsritning. Rikta öppningen lite snett uppåt och tryck ihop flaskan på mitten för att få ut rök. Vid korrekt utförande skall en tunn vit röksträng ses sugas ner vid intaget. Var noga med att hålla flaskan mycket nära luftintaget, (det skall inte puffas ut ett rökmoln!) Kontrollera att inga läckage förekommer som suger ner luft på felaktiga ställen, dvs. där Platonmattan är stängd/tätad med Platon Fogband. Kontrollera särskilt tätheten vid Platon Ventilationsstos samt vid dörröppningar.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till :

Platon Multi 2.05 x 20 m
Platon Gulv



Rökflaska⁴¹⁴⁸¹⁸

Produktdata	Värde	Enhet
-------------	-------	-------

